



VALTRA



T1x1 HiTech, Advance + Isme

Irroita etukuormaimen taka-akselille menevä tukirauta katkaisemalla se etukuormaimen pystytolppien juuresta (mitta 40 mm kuvassa). Hitsaa JAKEn mukana toimitettu laippa (kuvassa ylimmäinen laippa) etukuormaimen pystylevyyn. Käytä asemointiin JAKEn apurunkoa ja JAKEn mukana toimitettua poikittaislevyä (kuvassa keskimäinen levy).

Cut off the front loader's rear axle support bar (dimension 40 mm on the photo). Weld the plate delivered with JAKE (uppermost plate on the photo) to the front loader's frame on the place from where you cut off the rear axle support. Use JAKE Aid Frame and the horizontal plate delivered with JAKE (centermost plate on the photo) for positioning the welded plate.

